




Schurter




## CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S

מספר חלק:	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S
יצרן / מותג:	Schurter
תיאור מוצר:	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
גיליונות נתונים:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S.pdf
מצב RoHS:	 RoHS נטול עופרת / תואם
נשלח מ:	הונג קונג
דרך המשלוח:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[בקשה לציטוט](#)

התמונה עשויה להיות ייצוג. ראה מפרטים עבור פרטי המוצר.

### CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S מפרטים של

מספר חלק	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S
יצרן	Schurter
תאור	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
ROHS מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי	תואם
טופס מידע	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S.pdf
DC - מתח נקוב	60V
AC - מתח נקוב	42V
סוג	Capacitive, Illuminated
סגנון סיום	Wire Leads
פונקציה SWITCH	Off-On
סדרה	CPS
מידות חיתוך לוח	Circular - 19.10mm Dia
אריזה	Bulk
טמפרטורת פעולה	-40°C ~ 60°C
סוג השמה	Panel Mount, Front
(MSL) רמת רגישות לחות	1 (Unlimited)
חיים מכניים	-
ROHS מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
(מתח תאורה) (נומינלי)	5 ~ 28 VDC
סוג הארה, צבע	LED, Yellow
מאפיינים	Ceramic Actuator, Arrow Symbol
חיי חשמל	-
תיאור מפורט	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
דירוג נוכחי	100mA (AC/DC)
מכסה / (ACTUATOR) צבע - מפעיל	Clear (White Filter/Diffuser)
מעגל חשמלי	SPST
(ACTUATOR) סוג המפעיל	Round, Button, Flush

### תגיות קשורות

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S	מפיץ CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S ספק
מחיר CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S	תמונות CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S תמונה
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S גיליון נתונים PDF	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S גיליון נתונים להורדה	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S גיליון נתונים
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S מלאי	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S קנו	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S קנו Schurter
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S	Schurter ספק	Schurter מפיץ
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S	

### מוצרים קשורים

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1054-S</b></p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p style="text-align: center;"><a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px 10px; text-decoration: none;">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1046-S</b></p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p style="text-align: center;"><a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px 10px; text-decoration: none;">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1052-S</b></p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p style="text-align: center;"><a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px 10px; text-decoration: none;">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1051-S</b></p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p style="text-align: center;"><a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px 10px; text-decoration: none;">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1044-S</b></p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p style="text-align: center;"><a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px 10px; text-decoration: none;">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1042-S</b></p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p style="text-align: center;"><a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px 10px; text-decoration: none;">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1047-S</b></p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p style="text-align: center;"><a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px 10px; text-decoration: none;">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1049-S</b></p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p style="text-align: center;"><a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px 10px; text-decoration: none;">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1053-S</b></p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p style="text-align: center;"><a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px 10px; text-decoration: none;">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1050-S</b></p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p style="text-align: center;"><a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px 10px; text-decoration: none;">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1045-S</b></p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p style="text-align: center;"><a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px 10px; text-decoration: none;">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1043-S</b></p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p style="text-align: center;"><a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px 10px; text-decoration: none;">RFQ</a></p>