





Schurter




CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1027-S

מספר חלק:	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1027-S
יצרן / מותג:	Schurter
תיאור מוצר:	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
גיליונות נתונים:	 CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1027-S.pdf
מצב RoHS:	 RoHS נטול עופרת / תואם
נשלח מ:	הונג קונג
דרך המשלוח:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[בקשה לציטוט](#)

התמונה עשויה להיות ייצוג. ראה מפרטים עבור פרטי המוצר.

CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1027-S מפרטים של

מספר חלק	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1027-S
יצרן	Schurter
תאור	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
ROHS מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי	תואם
טופס מידע	 CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1027-S.pdf
DC - מתח נקוב	60V
AC - מתח נקוב	42V
סוג	Capacitive, Illuminated
סגנון סיום	Wire Leads
פונקציה SWITCH	Off-On
סדרה	CPS
מידות חיתוך לוח	Circular - 16.10mm Dia
אריזה	Bulk
טמפרטורת פעולה	-40°C ~ 60°C
סוג השמה	Panel Mount, Front
(MSL) רמת רגישות לחות	1 (Unlimited)
חיים מכניים	-
ROHS מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
(מתח תאורה) (נומינלי)	5 ~ 28 VDC
סוג הארה, צבע	LED, Yellow/Green
מאפיינים	0 Symbol
חיי חשמל	-
תיאור מפורט	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
דירוג נוכחי	100mA (AC/DC)
מכסה / (ACTUATOR) צבע - מפעיל	Silver
מעגל חשמלי	SPST
(ACTUATOR) סוג המפעיל	Round, Button, Flush

תגיות קשורות

Schurter CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1027-S	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1027-S מפיץ	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1027-S ספק
CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1027-S מחיר	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1027-S תמונות	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1027-S תמונה
CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1027-S גיליון נתונים	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1027-S גיליון נתונים להורדה	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1027-S גיליון נתונים
CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1027-S מלאי	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1027-S קנו	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1027-S קנו Schurter
Schurter CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1027-S	Schurter ספק	Schurter מפיץ
Schurter CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1027-S	Schurter Inc. CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1027-S	

מוצרים קשורים

 <p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1021-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1025-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1023-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1033-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1029-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1030-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1026-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1032-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1031-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1024-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1028-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1022-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p>RFQ</p>