





Schurter




CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1017-S

מספר חלק:	CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1017-S
יצרן / מותג:	Schurter
תיאור מוצר:	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
גיליונות נתונים:	 CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1017-S.pdf
מצב RoHS:	 RoHS נטול עופרת / תואם
נשלח מ:	הונג קונג
דרך המשלוח:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[בקשה לציטוט](#)

התמונה עשויה להיות ייצוג. ראה מפרטים עבור פרטי המוצר.

CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1017-S מפרטים של

מספר חלק	CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1017-S
יצרן	Schurter
תאור	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
ROHS מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי	תואם / נטול עופרת / תואם
טופס מידע	 CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1017-S.pdf
DC - מתח נקוב	60V
AC - מתח נקוב	42V
סוג	Capacitive, Illuminated
סגנון סיום	Wire Leads
פונקציה SWITCH	Off-Mom
סדרה	CPS
מידות חיתוך לוח	Circular - 19.10mm Dia
אריזה	Bulk
טמפרטורת פעולה	-40°C ~ 60°C
סוג השמה	Panel Mount, Front
(MSL) רמת רגישות לחות	1 (Unlimited)
חיים מכניים	-
ROHS מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
(מתח תאורה) (נומינלי)	5 ~ 28 VDC
סוג הארה, צבע	LED, Blue/Green
מאפיינים	Q Symbol
חיי חשמל	-
תיאור מפורט	Pushbutton Switch SPST-NO Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
דירוג נוכחי	100mA (AC/DC)
מכסה / (ACTUATOR) צבע - מפעיל	Silver
מעגל חשמלי	SPST-NO
(ACTUATOR) סוג המפעיל	Round, Button, Flush

תגיות קשורות

Schurter CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1017-S	מפיץ CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1017-S	CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1017-S ספק
מחיר CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1017-S	תמונות CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1017-S	CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1017-S תמונה
CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1017-S גיליון נתונים PDF	CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1017-S גיליון נתונים להורדה	CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1017-S גיליון נתונים
CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1017-S מלאי	CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1017-S קנו	CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1017-S קנו Schurter
Schurter CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1017-S	Schurter ספק	Schurter מפיץ
Schurter CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1017-S	Schurter Inc. CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1017-S	

מוצרים קשורים

 <p>CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1022-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1018-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1021-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1023-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1014-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1013-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1016-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1020-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1012-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1019-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1015-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCSNCF-RI0BGVAR-W1011-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V במלאי: Out stock</p> <p>RFQ</p>